

# Dräger Alcotest 3000

En liten och lättanvänd alkotestare som erbjuder användaren en snabb och tillförlitlig analys av alkoholhalten i utandningsluften. Dräger Alcotest 3000 är mycket enkel att hantera och resultatet av utandningsprovet presenteras snabbt.



## Lätt att använda

En knapptryckning och instrumentet är klart att ta emot utandningsprovet. Blås i munstycket och resultatet visas direkt i displayen. Med endast en knapp på instrumentet och information på svenska blir alkotestaren mycket enkel att använda!

## Låg strömförbrukning

Mer än 1500 utandningsprov kan göras innan de två batterierna behöver bytas (AA-batterier).

## Speciell utformning av munstycken

Munstyckenas form gör att de inte kan monteras felaktigt. En distansdel på munstycket hindrar att testpersonens läppar vidrör instrumenthuset. Distansdelen gör också att munstycket enkelt kan snäppas loss från instrumentet.

## Praktisk design

Instrumentet levereras i ett praktiskt tygetui med munstycken och bruksanvisning. Tack vare det lilla formatet kan instrumentet även bäras i bröstfickan. Den ergonomiska utformningen gör att både höger- och vänsterhänta kan använda alkotestaren.

## Säker

Alkotestarens prestanda överstiger vida de krav som ställs på de europeiska testare som är godkända enligt Europeisk standard. (Den Europeiska standarden tillåter +/- 0,1 promille i avvikelse och är inte lämplig för Svensk lagstiftning)

## Trygga besked vid låga temperaturer

Alkotestaren levererar alltid trygga besked inom hela temperaturområdet.

## Polisen som referens

Sedan flera år använder polisen världen över denna typ av alkotestare som sållningsinstrument. Över tio miljoner utandningsprov tas per år av de cirka 100 000 enheter som polisen använder.

**Bättre referens finns inte!**

**Dräger** | alkotestare

För ökad trafiksäkerhet

## Tekniska data

<b>Mätprincip</b>	Elektrokemisk DrägerSensor i 1/4"-teknik, alkoholspecifik.
<b>Mätområde</b>	0 till 2,5 mg/l (0 till 5‰). Om mätområdet överskrids indikeras detta.
<b>Provtagning</b>	Automatisk provtagning när rätt volym är uppnådd.
<b>Klar för provtagning</b>	Cirka 6 sek. efter påslag.
<b>Visning av resultat</b>	Cirka 3 sek. (vid 0 mg/l); efter cirka 10 sek. (0,5 mg/l vid rumstemperatur).
<b>Driftstemperatur</b>	0 till +50 °C.
<b>Luftfuktighet</b>	10 till 100% RH, icke kondenserande.
<b>Lufttryck</b>	600 till 1400 hPa.
<b>Display</b>	Grafisk, bakgrundsbelyst LCD-display; 41×24 mm (128×64 pixlar). LED med 3 färger, för support av display och varningsmeddelanden.
<b>Ljdsignaler</b>	Olika signaler för support av displaymeddelanden och varningar.
<b>Strömförsörjning</b>	Två AA batterier. Batteristatus indikeras. Cirka 1500 utandningsprov innan batteribyte.
<b>Applicering av munstycke</b>	"Insticksfäste". Kan monteras från båda sidorna av instrumentet.
<b>Munstycke</b>	Hygieniskt, separat förpackat, med manipulerings säkert utlopp för utandningsluften. Kan enkelt snäppas loss från instrumentet.
<b>Handhavande</b>	Mätfunktioner styrs med bara en tangent.
<b>Kalibrering</b>	Kalibrering bör ske var 12:e månad för bibehållen mätnoggrannhet. Kalibrering utförs av auktoriserad lokal återförsäljare eller av Dräger Safety Svenska AB i Partille.
<b>Instrumenthus</b>	Stöttålig ABS/PC.
<b>Storlek/vikt</b>	Cirka 140×70×30 mm/cirka 195g inklusive batterier.
<b>Vibration och stöttålighet</b>	Enligt EN 60068-2-6, EN 60068-2-29.
<b>CE-märkning</b>	Direktiv 89/336/EC (electromagnetic compatibility).



Dräger Alcotest 3000 har tydlig och lättläst display. Det lilla formatet gör att den ryms i bröstfickan. Munstycket snäpps fast på ovansidan så att du alltid kan vara förberedd för provtagning.



Dräger Alcotest 3000 levereras i ett tygetui innehållande 2 munstycken, 2 batterier och ett handledband.

### Artikelnummer Benämning

KI D8320760	Dräger Alcotest 3000 (mätinstrument, 2 munstycken, 2 batterier, handledband, tygetui)
KI D6812287	Förpackning med 10 munstycken
KI D6810690	Förpackning med 100 munstycken
KI D6810830	Förpackning med 1000 munstycken
KI D8317911	Läderväska svart, med infästning för bälte

# Dräger

[www.drager.se](http://www.drager.se)

14.09 Art.nr KI 707

