

Dräger Alcotest 6820

Alcotest 6820 är vidareutvecklingen av framgångsrika Alcotest 6810. Den kompakta handhållna mätaren är extra omtyckt på grund av enkelt handhavande med korta reaktionstider, och anpassning efter kundens önskemål. Med ett ännu stabilare hölje och den beprövade Dräger-sensorn är Alcotest 6820 en tillförlitlig partner när det gäller alkoholtest av utandningsluft.



Lätt att använda

En knapptryckning och instrumentet är klart att ta emot utandningsprovet. Blås i munstycket och resultatet visas direkt i displayen. Med endast en knapp på instrumentet och information på svenska blir alcotestaren mycket enkel att använda!

Låg strömförbrukning

Mer än 1500 utandningsprov kan göras innan de två batterierna behöver bytas (AA-batterier).

Speciell utformning av munstycken

Munstyckenas form gör att de inte kan monteras felaktigt. Utloppet för luften kan inte täckas över vilket försvårar manipulation när provet tas. En distansdel på munstycket hindrar att testpersonens läppar vidrör instrumenthuset. Distansdelen gör också att

munstycket enkelt kan snäppas loss från instrumentet. Till Alcotest 6820 används samma pålitliga munstycken som till Alcotest 6510 och 6810.

Praktisk design

Instrumentet levereras i ett praktiskt tygetui med munstycken och bruksanvisning. Tack vare det lilla formatet kan instrumentet även bäras i bröstfickan. Den ergonomiska utformningen gör att både höger- och vänsterhänta kan använda alkometeren.

Polisen som referens

Sedan flera år använder polisen världen över denna typ av alcotestare som sållningsinstrument. Över tio miljoner utandningsprov tas per år av de cirka 100 000 enheter som polisen förfogar över.

Bättre referens finns inte!



Dräger | alcotestare

För ökad trafiksäkerhet

Dräger Alcotest 6820

DATABEHANDLING OCH DOKUMENTATION

Den utökade minneskapaciteten hos Alcotest 6820 kan protokollföra upp till 5000 testresultat. Ett optiskt gränssnitt möjliggör trådlös dataöverföring till Dräger Mobile Printer direkt på plats. Vidare kan data överföras till en dator via USB.

TILLBEHÖR

Ett brett band ger säker och komfortabel användning av Alcotest 6820. Bandet kan fästas i bältet eller runt handleden med spänne eller kardborre. Reflexränder gör det lättare att hitta mätaren.

Tekniska data

Mätprincip	Elektrokemisk DrägerSensor i 1/4"-teknik; alkoholspecifik
Mätområde	0 till 2,5 mg/L; displayindikation om mätområdesgränsen överskrids
Provtagning	Standard: automatisk provtagning då minsta volymen uppnås Passiv provtagning eller manuell utlösning av provtagningen möjlig
Driftklar	Cirka 2 sekunder efter start
Indikation av mätresultatet	Cirka 3 sekunder (vid 0 mg/L); ca 10 s (vid 0,5 mg/L, rumstemperatur)
Drifttemperatur	-5 till +50 °C
Indikation	Grafisk LCD-skärm med bakgrundsbelysning; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixlar)
LED	3-färgad, för indikation och varningar
Akustisk signal	Olika signalljud för indikation och varning
Minne	Minne för de senaste 5000 testen med testnummer, datum och klockslag
Strömförsörjning	Två AA-batterier eller laddningsbart NiMH-batteri; laddningsindikation i displayen Ca 1 500 tester kan utföras med ett batteripar. NiMH-batteriet kan laddas i mätaren
Kalibrering	Kalibrering vid fuktig gas eller torr gas
Mått (HxBxD), vikt	151 mm x 62 mm x 38 mm, ca 195 g inkl. batterier
Konfigurering av mätaren	Konfigurering av mätarinställningar direkt i mätarmenyn (PIN krävs). Extra PC-programvara krävs inte
Vibration och stöt	Uppfyller EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 (elektromagnetisk kompatibilitet)
Datagränssnitt	USB till PC; optiskt gränssnitt för anslutning till skrivare
Norm	Uppfyller EN 15964
Skyddsklass	IP 54

Art.nr KI D8322660

Art.nr. KI 714



Marknadsförs i Sverige av KG Knutsson AB www.kgk.se

Dräger

www.drager.se