

Dräger PARAT® Flykthuvor

Flykthuvorna från Dräger PARAT® har utvecklats tillsammans med användarna och med fokus på en snabb evakuering. Med sin optimerade och användarvänliga bärkomfort, den robusta förpackningen och sina beprövade filter skyddar flykthuvan Dräger PARAT® sin bärare vid evakuering i minst 15 minuter mot giftiga industri- och brandgaser, ångor och partiklar.



REDO FÖR EVAKUERING I ENDAST 3 STEG

Särskilt innovativ och intuitiv: När förpackningen öppnas frigörs filterpluggen automatiskt från filtret. Därmed trycks filtret i funktionsläge och huvan kan användas omedelbart. Tack vare de elastiska remmarna inuti huvan är ingen extra åtdragning nödvändig. Allt du behöver göra är följande: öppna förpackningen, ta ut huvan, dra den över huvudet – för att sedan lämna riskområdet.

BÅDE ROBUST OCH ERGONOMISKT

Dräger är medveten om att flykthuvor och liknande utrustning medförs normalt varje dag och öppnas sällan – förutom i nödsituationer. När förpackningar för Dräger Parat skapades, värdesattes både ergonomi och komfort. Under arbetsdagen kan man välja om flykthuvan ska medföras genom att fästa den i bältet, axelbältet, krokodilklämman eller bältesklämman. Den kan lika enkelt monteras med ett väggfäste på väggen. Samtidigt är förpackningar för Dräger Parat robusta och skyddar flyktutrustningen mot skador.

Det finns två förpackningar att välja på: Hard Case ger skydd mot vattenstänk (IP54) – Soft Pack skyddar mot damm (IP5). Båda varianterna har siktfnster för att kunna kontrollera filtrets förbrukningsdatum och utrustningens skick.

TILLFÖRLITLIGT SKYDD

Flykthuvorna har utrustats med högeffektiva filter. Filtren skyddar mot ett brett spektrum av giftiga industri- och brandgaser, ångor och partiklar. Särskilt praktiskt: En obruten skyddsförsegling på förpackningen visar att förpackningen inte har öppnats. Dessutom är filtret tätt förslutet med två filterpluggar.

16 ÅRS LIVSLÄNGD

Vid byte av filter efter 8 år, stiger den totala livslängden till 16 år. Detta gör att du på längre sikt får en kostnadsbesparing med produkten. Efter en kort introduktion kan du enkelt byta ut filtret.



Dräger PARAT® 5500 Brandflykthuva

Dräger PARAT Flykthuva

Väl synlig huva

Huva i signalfärg för god synlighet

Komplett skydd

Total livslängd 16 år, huvan ger andnings- och ögonskydd

Elastiska remmar inuti

Tack vare de elastiska remmarna inuti huvan behöver den inte dras åt

Klar sikt

Ett specialutformat visir vidgar synfältet och behandlingen mot immare ger klar sikt

Bra passform

Specialutformat innermask passar alla ansiktsstorlekar

Högeffektivt filter

Filtrets förbrukningsdatum syns direkt; vid öppning av förpackningen trycks filtret ut

Utandningsventil

Leder utandningsluften direkt ut från masken

Flexibel krage

Flexibel krage i textil, alternativt med elastomer-krage – för ännu bättre tätning



D-86009-2013

DRÄGER PARAT 4700 INDUSTRIFLYKTHUVA



D-85039-2013

DRÄGER PARAT 4700

- Användning: Skydd mot giftiga industrigaser, ångor och partiklar
- Filter: ABEK P3 Filter
- Godkännande: enligt DIN 58647-7 för räddningsfilterenheter; inkl. ytterligare filtertest enligt EN 14387:2004 för gas- och kombinationsfilter
- Förpackningsvarianter: finns som Hard Case och Soft Pack

DRÄGER PARAT 5500 BRANDFLYKTHUVA



D-85028-2013

DRÄGER PARAT 5500

- Användning: Skydd mot giftiga brandgaser, ångor och partiklar
- Filter: CO P2 Filter
- Godkännande: enligt EN 403:2004 för brandflykthuvor, dessutom testat för användning mot H₂S (vid 2.500 ppm) enligt DIN 58647-7
- Förpackningsvarianter: finns som Hard Case, Soft Pack och Single Pack

DRÄGER PARAT 7500 BRAND- OCH INDUSTRIFLYKTHUVA



D-85038-2013, D-85046-2013

DRÄGER PARAT 7500

- Användning: Skydd mot giftiga industrigaser, ångor, partiklar och brandgaser
- Filter: ABEK CO P3 Filter
- Godkännande: enligt EN 403:2004 för brandflykthuvor och enligt DIN 58647-7 för räddningsfilterenheter; inkl. ytterligare filtertest enligt EN 14387:2004 för gas- och kombinationsfilter.
- Förpackningsvarianter: finns som Hard Case och Soft Pack
- Finns alternativt med elastomer-krage – för ännu bättre tätning

DRÄGER PARAT TRÄNINGSHUVA



D-85044-2013

DRÄGER PARAT TRÄNINGSHUVA

- Användning: för utbildningssyften
- Filter: Huvan innehåller ett dummy-filter
- Förpackningsvarianter: finns som Hard Case, Soft Pack och Single Pack

Hard Case

Soft Pack



D-92786-2013

D-92786-2013



D-85121-2013

PARAT 5510 BRANDFLYKTHUVA (CO P2)

- finns också i känd Single Pack
- kompakt och lätthanterlig design
- med de traditionella filterpluggarna

FLEXIBLA SÄTT ATT BÄRA ENHETEN

Man kan fästa sin Hard Case eller Soft Pack bekvämt i bältet – eller så använder man axelbälte, krokodilklämma eller bältesklämma. För Hard Case-varianten finns ytterligare ett speciellt väggfäste.

TEKNISKA DATA

| | |
|---|--|
| Filterkapacitet | PARAT® 4700: Kombinationsfilter ABEK P3 mot giftiga industrigaser, ångor och partiklar PARAT® 5500: Kombinationsfilter CO P2 mot giftiga brandgaser, ångor och partiklar PARAT® 7500: Kombinationsfilter ABEK CO P3 mot giftiga industrigaser, ångor, partiklar och brandgaser |
| Användningstid | Minst 15 minuter |
| Total livslängd | 16 år (filterbyte efter 8 år) |
| Vikt | PARAT® 4720: 675 g, PARAT® 4730: 740 g PARAT® 5510: 590 g, PARAT® 5520: 660 g, PARAT® 5530: 720 g PARAT® 7520: 770 g, PARAT® 7520e: 850 g, PARAT® 7530: 830 g, PARAT® 7530e: 900 g PARAT® träningshuvu Single Pack: 440 g, PARAT® träningshuvu Soft Pack: 510 g, PARAT® träningshuvu Hard Case: 570 g |
| Dimensioner (längd x bredd x höjd i mm) | PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 PARAT® träningshuvu Single Pack: 190 x 135 x 90 PARAT® träningshuvu Soft Pack: 215 x 155 x 105 PARAT® träningshuvu Hard Case: 249 x 156 x 114 |
| Godkännanden | PARAT® 4700: Godkännanden PARAT® 4700: enligt DIN 58647-7 (ytterligare filtertest enligt EN 14387:2004) PARAT® 5500: enligt EN 403:2004 för brandflykthuvor, dessutom testat för användning mot H ₂ S (vid 2.500 ppm) enligt DIN 58647-7 PARAT® 7500: enligt EN 403:2004 och DIN 58647-7 (ytterligare filtertest enligt EN 14387:2004) |

Gasfiltrets kapacitet enligt DIN*

| Kategori | Testgas | Koncentration i ppm | Minsta hålltid i min |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| A | Cyklohexan (C ₆ H ₁₂) | 2.500 | 15 |
| B | Klor (Cl ₂) | 2.500 | 15 |
| B | Svavelväte (H ₂ S) | 2.500 | 15 |
| B | Cyanväte (HCN) | 2.500 | 15 |
| E | Svaveldioxid (SO ₂) | 2.500 | 15 |
| K | Ammoniak (NH ₃) | 2.500 | 15 |
| B | Svavelväte (H ₂ S) | 10.000 ^{*)} | 5 |

* Testvillkor enligt DIN 58647-7: 30 l/min, 70 % relativ luftfuktighet, 20 °C

^{*)} För att bedöma gasfiltrets resistans mot sönderbrytning har den desutom testats med 10.000 ml/m³ svavelväte.

Gasfilterkapacitet enligt EN*

| Kategori | Testgas | Koncentration i ppm | Minsta hålltid i min |
|----------|--|---------------------|----------------------|
| CO | Kolmonoxid CO | 2.500 ¹⁾ | 15 |
| A | Akrolein (C ₃ H ₄ O) | 100 | 15 |
| E | Klorväte HCl | 1.000 | 15 |
| B | Cyanväte HCN | 400 | 15 |

* Testvillkor: 30 l/min, relativ luftfuktighet 70 %, 20 °C, test med konstlunga

¹⁾ Ytterligare tests genomförs vid 5.000, 7.500 och 10.000 ppm

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Dräger PARAT®

| | |
|--|----------|
| Dräger PARAT® 4720, Soft Pack | R 59 421 |
| Dräger PARAT® 4730, Hard Case | R 59 431 |
| Dräger PARAT® 5510, Single Pack | R 59 415 |
| Dräger PARAT® 5520, Soft Pack | R 59 425 |
| Dräger PARAT® 5530, Hard Case | R 59 435 |
| Dräger PARAT® 7520, Soft Pack | R 59 427 |
| Dräger PARAT® 7530, Hard Case | R 59 437 |
| Dräger PARAT® 7520e (med elastomer-halsmanschett), Soft Pack | R 59 428 |
| Dräger PARAT® 7530e (med elastomer-halsmanschett), Hard Case | R 59 438 |
| Dräger PARAT® träningshuva, Single Pack | R 59 410 |
| Dräger PARAT® träningshuva, Soft Pack | R 59 420 |
| Dräger PARAT® träningshuva, Hard Case | R 59 430 |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Reservdelspaket Dräger PARAT® 4700 (innehåller reservfilter och utandningsventilskiva) | R 59 471 |
| Reservdelspaket Dräger PARAT® 5510 (innehåller reservfilter och utandningsventilskiva) | R 59 474 |
| Reservdelspaket Dräger PARAT® 5520/5530 (innehåller reservfilter och utandningsventilskiva) | R 59 475 |
| Reservdelspaket Dräger PARAT® 7500 (innehåller reservfilter och utandningsventilskiva) | R 59 477 |
| Väggfäste | R 59 451 |
| Höftbälte, polyester | 67 33 934 |
| Höftbälte, plast | R 53 026 |
| Axelbälte | R 59 461 |
| Bältesklämma | R 59 456 |
| Krokodilklämma | R 59 455 |
| Adapterplatta för PARAT® Soft pack | R 58 742 |
| D-ring för PARAT® Hard Case | R 59 457 |

HUVUDKONTOR

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Tyskland

www.draeger.com

SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Tel +46 31 340 29 00
Fax +46 31 340 29 99
draeger-safety.se@draeger.com

Tillverkare:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Tyskland