

Dräger Alcotest 3000

En liten och lättanvänd alkometer som erbjuder användaren en snabb och tillförlitlig analys av alkoholhalten i utandningsluften. Dräger Alcotest 3000 är mycket enkel att hantera och resultatet av utandningsprovet presenteras snabbt.



Lätt att använda

En knapptryckning och instrumentet är klart att ta emot utandningsprovet. Blås i munstycket och resultatet visas direkt i displayen. Med endast en knapp på instrumentet och information på svenska blir alcotestaren mycket enkel att använda!

Låg strömförbrukning

Mer än 1500 utandningsprov kan göras innan de två batterierna behöver bytas (AA-batterier).

Speciell utformning av munstycket

Munstyckenas form gör att de inte kan monteras felaktigt. En distansdel på munstycket hindrar att testpersonens läppar vidrör instrumenthuset. Distansdelen gör också att munstycket enkelt kan snäppas loss från instrumentet.

Praktisk design

Instrumentet levereras i ett praktiskt tygetui med munstycket och bruksanvisning. Tack vare det lilla formatet kan instrumentet även bäras i bröstfickan. Den ergonomiska utformningen gör att både höger- och vänsterhänta kan använda alkometern.

Polisen som referens

Sedan flera år använder polisen dageligen denna typ av alcotestare som sållningsinstrument. Över tio miljoner utandningsprov tas per år av de cirka 100 000 enheter som polisen förfogar över. **Bättre referens finns inte!**

Dräger | alkotestare

För ökad trafiksäkerhet

Tekniska data

Mätprincip	Elektrokemisk DrägerSensor i 1/4"-teknik, alkoholspecifik.
Mätområde	0 till 2,5 mg/l (0 till 5‰). Om mätområdet överskrids indikeras detta.
Provtagning	Automatisk provtagning när rätt volym är uppnådd.
Klar för provtagning	Cirka 6 sek. efter påslag.
Visning av resultat	Cirka 3 sek. (vid 0 mg/l); efter cirka 10 sek. (0,5 mg/l vid rumstemperatur).
Driftstemperatur	-5 till +50 °C.
Luftfuktighet	10 till 100% RH, icke kondenserande.
Lufttryck	600 till 1400 hPa.
Display	Grafisk, bakgrundsbelyst LCD-display; 41×24 mm (128×64 pixlar). LED med 3 färger, för support av display och varningsmeddelanden.
Ljudsignaler	Olika signaler för support av displaymeddelanden och varningar.
Strömförsörjning	Två AA batterier. Batteristatus indikeras. Cirka 1500 utandningsprov innan batteribyte.
Applicering av munstycke	"Insticksfäste". Kan monteras från båda sidorna av instrumentet.
Munstycke	Hygieniskt, separat förpackat, med manipuleringsäkert utlopp för utandningsluften. Kan enkelt snäppas loss från instrumentet.
Handhavande	Mätfunktioner styrs med bara en tangent.
Kalibrering	Kalibrering bör ske var 12:e månad för bibehållen mätnoggrannhet. Kalibrering utförs av auktoriserad lokal återförsäljare eller av Dräger Safety Svenska AB i Partille
Instrumenthus	Stöttålig ABS/PC.
Storlek/vikt	Cirka 140×70×30 mm/cirka 195g inklusive batterier.
Vibration och stöttålighet	Enligt EN 60068-2-6, EN 60068-2-29.
CE-märkning	Direktiv 89/336/EC (electromagnetic compatibility).

Artikelnummer Benämning

KI D8320760	Dräger Alcotest 3000 (mätinstrument, 2 munstycken, 2 batterier, handledband, tygetui)
KI D6812287	Förpackning med 10 munstycken
KI D6810690	Förpackning med 100 munstycken
KI D6810830	Förpackning med 1000 munstycken
KI D8317911	Läderväska svart, med infästning för bälte



Dräger Alcotest 3000 har tydlig och lättläst display. Det lilla formatet gör att den ryms i bröstfickan. Munstycket snäpps fast på ovsidan så att du alltid kan vara förberedd för provtagning.



Dräger Alcotest 3000 levereras i ett tygetui innehållande 2 munstycken, 2 batterier och ett handledband.

Dräger
www.drager.se

09.05-100 Art.nr KI 707

